

McGard kerékőr felhasználási utasítás

Távolítson el egy csavart (anyát) minden kerékről. Csavarjon fel kézzel mindegyik kerékre egy McGard kerékőrt. Húzza meg a csavart (anyát) a megfelelő McGard kulcs fejjel egy nyomatékkulcs segítségével. A meghúzási nyomatékot gépjárművének kezelési utasítása tartalmazza.

Figyelmeztetés: Ne használjon soha ütőszeges csavarkulcsot, mert az a közbetét fejet és a csavart (anyát) megrongálhatja!

Ügyeljen arra, hogy a kocsí szervízbe adásakor a kulcsfej rendelkezésre álljon!

Ha a kulcs megsérül, vagy elveszik, a csomagban található kódszám alapján utánrendelhető.

Teljes átszerelés esetén a következők szerint járjunk el:

		
1. Gépi szerelőkulcsot nem szabad használni a szereléshez.	2. Leszereléskor mindig a kerékörökkel kezdjük és szedjük le az összes kerékről.	3. Felszereléskor a keréköröket mindig utolsóként rögzítjük.

Szerelést csak száraz környezetben hajtsunk végre illetve kerüljük a hideg illesztő felületekre történő pára kicsapódást, mert a nedvesség sérült felületek esetén korrózióhoz és végzetes összeragadáshoz vezethet.